



Hoja Informativa para Transportistas

Normas de Seguridad, Comportamiento y Circulación

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
Halskestraße 30-34, 22113 Hamburgo

HUR-VBS: EK-04-05-05
Pág.: 1 de 2
Revision: 05

Las personas acompañantes – al igual que todo tipo de animales – no pueden entrar en el recinto. Mantener cerradas las tapas y todo tipo de aperturas que estén en contacto con las cámaras de carga del vehículo en todos los viajes dentro de la fábrica.



Por motivos de protección medioambiental está prohibido dejar el motor encendido (p.e. para calentar).



Prohibido todo tipo de tareas de limpieza en vehículos y recipientes así como la eliminación de desechos y restos dentro del recinto de la fábrica.

Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas – también en el interior del vehículo!

Las zonas de fumadores están señaladas adecuadamente.



Prohibido consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto!

Está prohibida la entrada de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes en toda la fábrica. Igualmente está prohibido trabajar bajo influencia del alcohol y/o estupefacientes.



Prohibido hacer fotografías y filmar!

Es necesario pedir una autorización excepcional por escrito en el departamento correspondiente.

En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!

Observar las siguientes particularidades:

- Velocidad máxima: 25 km/h
- Prioridad de paso para vehículos que se aproximen por la derecha
- Las zonas bloqueadas con señal de prohibido el paso y/o barrera roja (véase zonas rojas en el plano de orientación adjunto) pueden ser transitadas sólo con permiso de paso por escrito del departamento correspondiente
- Aparcar los vehículos de tal manera que las vías de comunicación, salida de fábrica, salidas de emergencia, bocas de incendio y otro tipo de instalaciones para lucha contra incendio queden libres
- Prohibido aparcar bajo los puentes de tubos
- Los vehículos no deben abandonar las calles de la fábrica en ningún momento



Llamada de urgencia:	Incendio externo	Tel.: 0-112
	Primeros auxilios interno	Tel.: 511 o 515 o 303
	Personal de seguridad	Tel.: 201
	Conserjería	Tel.: 515
	Dirección	Tel.: 101

En caso de incendio u otros sucesos especiales abandone la zona de peligro inmediatamente. Preséntese en el puesto de socorro de H&R o en el punto de encuentro indicado para estos casos.



Los puntos de encuentro son determinados por los responsables de la operación en caso de alerta roja (1° aparcamiento trabajadores y visitantes).



Durante la carga y descarga del vehículo, favor de tirar del freno de mano para impedir que el vehículo ruede.



Las instrucciones del cuerpo de bomberos, personal de vigilancia y seguridad deben ser cumplidas sin restricción alguna.



La entrada al recinto está permitida sólo con la ropa protectora prescrita (calzado de seguridad, chaleco de emergencia reflectante, pantalones largos y chaqueta larga de seguridad). En el área de carga superior es obligatorio el uso del casco.



El uso de las instalaciones de la fábrica está permitido sólo a las personas autorizadas para ello.

La instrucción del vehículo a los puntos de carga y descarga es efectuada por nuestros empleados. Al caminar sobre el camión cisterna a través de la estación de carga superior es necesario llevar protección contra caídas (arnés de seguridad).



En caso de trabajar en el camión cisterna propio dentro del recinto de la fábrica, se debe utilizar el dispositivo de protección contra caídas.

Apagar los motores y calefacciones de vehículos en la zona de carga y descarga.

Durante el proceso de carga y descarga el conductor debe permanecer fuera al vehículo, con el fin de poder intervenir de inmediato en caso de peligro.



Después de la carga o descarga todas las conexiones deben ser cerradas con tapa ciega. Favor de bajar los pasamanos.

Durante la emplomadura llevada a cabo por nuestros trabajadores, el conductor debe estar fuera del camión cisterna. **¡El vehículo no se debe mover bajo ningún concepto! ¡Peligro de accidente!**

En caso de derrame del vehículo no está permitido abandonar la zona de carga y descarga. En caso de que el problema apareciese de nuevo, diríjase otra vez a la zona de carga y descarga.

