



Памятка для экспедиторов

Инструкция по технике безопасности, административные предписания и правила движения транспорта

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
Halskestraße 30–34, 22113 Hamburg

HUR-VBS : EK-04-05-07

Страница : 1 из 2

Проверка: 04

Сопровождающим лицам, не имеющим отношения к перевозкам, а также животным, доступ на территорию завода запрещен.



При перемещении по территории завода крышки люков, а также все отверстия, связанные с емкостью для хранения продуктов, должны быть закрытыми.



Запрещается оставлять двигатель работающим без необходимости (например, для обогрева) в целях охраны окружающей среды.

Запрещается проведение любых работ по очистке транспортных средств и контейнеров, а также утилизация отходов и остатков на территории завода.

Запрещается курение, использование пламени и открытого освещения – также в транспортных средствах! Помещения, в которых разрешается курение, отмечены соответствующим знаком.



На всей территории завода действует строгий запрет употребления спиртных напитков.

Запрещается проносить на территорию завода спиртные напитки и другие опьяняющие наркотические вещества. Работа в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения запрещена.



Запрещается фотографировать и снимать на камеру!

В исключительных случаях требуется получение письменного разрешения у соответствующего отдела.

На заводе действуют правила StVO и StVZO (правила уличного движения и правила допуска транспортных средств к движению)!

Необходимо учитывать следующие особенности:

- Максимальная скорость: 10 км/ч
- Правило проезда перекрестков: "преимущественное право проезда у транспортных средств, находящихся справа перед транспортными средствами, находящимися слева"
- Зоны, на которые распространяется действие знака «проезд запрещен», и/или закрытые бело-красными ограждениями (см. красные зоны на ориентировочном плане на обороте) можно пересекать только с письменного разрешения на въезд от соответствующего отдела.
- Транспортные средства необходимо ставить так, чтобы они не загромождали доступ к путям сообщения, рабочим и запасным выходам, к гидрантам и другим сооружениям противопожарной безопасности.
- Транспортные средства должны находиться только на заводских транспортных путях.



Экстренный вызов:

При пожаре	экстер.	Tel.: 0-112
Первая помощь	внутр.	Tel.: 511 / 515 / 303
Специалист по технике безопасности		Tel.: 201
Проходная		Tel.: 515
Администр. предприятия		Tel.: 101

При пожарах и других чрезвычайных происшествиях необходимо немедленно покинуть опасную зону. Уведомьте контактных лица службы экстренных вызовов H&R в соответствующем отделе.



Места сбора в аварийной ситуации устанавливаются диспетчерским пунктом (1 зона мастерских, 2. стоянка перед складом, 3. монтажная площадка, стоянка базы Aral, за пределами нефтеперерабатывающего завода, стоянка автомашин сотрудников и посетителей).



Во время погрузки или разгрузки поставить машину на тормоз во избежание её отката.

Необходимо обязательно выполнять распоряжения административного инженерно-технического персонала, службы безопасности и команды пожарной охраны фирмы Tudapetrol KG.



Вход на производственную территорию разрешается только в специально предусмотренной защитной одежде (защитная обувь, Предупредительный жилет, длинные рабочие брюки и рабочие блузы с длинными рукавами). **На территории верхней загрузки обязаны одевать каску.**

Использование производственных сооружений может осуществляться только уполномоченным на это персоналом.



Перемещение транспортных средств на места погрузки и выгрузки производится нашими сотрудниками. **При нахождение на цистерне обязаны использовать снаряжение защиты от падения (жгут безопасности).**

При работах на собственных транспортных грузовых средствах на территории завода необходимо использовать имеющиеся в наличии средства страховки.



Двигатели и автономные отопители в зоне пункта погрузки необходимо выключать.

Во время процесса погрузки или разгрузки водитель должен находиться рядом с транспортным средством, чтобы в случае опасности сразу вмешаться в происходящее.



После окончания погрузки и выгрузки необходимо закрыть заглушками всех соединения и закрыть крышки люков. Опустить поручни.



Во время пломбирования цистерны водитель должен находиться вне транспортного средства. **Во избежание несчастного случая ни в коем случае не разрешается приводить в движение транспортное средство!**

В случае утечек на автомобиле не разрешается покидать зону погрузки и выгрузки или, соответственно, территорию завода. В этом случае необходимо немедленно вернуться в зону погрузки и выгрузк.

