



Las personas acompañantes – al igual que todo tipo de animales – no pueden entrar en el recinto.

Mantener cerradas las tapas y todo tipo de aperturas que estén en contacto con las cámaras de carga del vehículo en todos los viajes dentro de la fábrica.



Por motivos de protección medioambiental está prohibido dejar el motor encendido (p.e. para calentar). Prohibido todo tipo de tareas de limpieza en vehículos y recipientes así como la eliminación de desechos y restos dentro del recinto de la fábrica.



Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas – también en el interior del vehículo!

Las zonas de fumadores están señaladas adecuadamente.



Prohibido consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto!

Está prohibida la entrada de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes en toda la fábrica. Igualmente está prohibido trabajar bajo influencia del alcohol y/o estupefacientes.



Prohibido hacer fotografías y filmar!

Es necesario pedir una autorización excepcional por escrito en el departamento correspondiente.



En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!

Observar las siguientes particularidades:

- Velocidad máxima: 25 km/h
- Es obligatorio colocarse el cinturón de seguridad
- Está permitido aparcar sólo en los aparcamientos señalados
- Prohibido bloquear las calles con los vehículos
- Prohibido circular por las instalaciones de producción
- Aparcar los vehículos de tal manera que las vías de comunicación, salida de fábrica, salidas de emergencia, bocas de incendio y otro tipo de instalaciones para lucha contra incendio queden libres

Reglas de comportamiento en caso de urgencia



Llamada de urgencia: 112 (interno) en caso de accidente, incendio o daño ambiental

En caso de incendio u otros sucesos especiales abandone la zona de peligro inmediatamente.



Alarma de incendio (sirena) : 3 x 12 seg.

Desprendimiento de gas (Typhon) : 10 x 1,5 seg. **Prohibida la circulación para todos los vehículos**

Cese de alarma (Typhon) : 20 seg.



Todos los conductores deben dirigirse de inmediato a su vehículo. En caso de alarma el punto de encuentro será fijado por el equipo de emergencia.

Las instrucciones del cuerpo de bomberos, personal de vigilancia y seguridad deben ser cumplidas sin restricción alguna.



La entrada al recinto está permitida sólo con la ropa protectora prescrita (calzado de seguridad, pantalones largos y chaqueta larga de seguridad).



El uso de las instalaciones de la fábrica está permitido sólo a las personas autorizadas para ello.

La instrucción del vehículo a los puntos de carga y descarga es efectuada por nuestros empleados.

En caso de trabajar en el camión cisterna propio dentro del recinto de la fábrica, se debe utilizar el dispositivo de protección contra caídas.



Apagar los motores y calefacciones de vehículos en la zona de carga y descarga.

Durante el proceso de carga y descarga el conductor debe permanecer junto al vehículo, con el fin de poder intervenir de inmediato en caso de peligro.



Después de la carga o descarga todas las conexiones deben ser cerradas con tapa ciega.

En caso de derrame del vehículo no está permitido abandonar la zona de carga y descarga. En caso de que el problema apareciese de nuevo, diríjase otra vez a la zona de carga y descarga.





Hoja informativa para transportistas

Normas de Seguridad, Comportamiento y Circulación

H&R Ölwerke Schindler GmbH
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburgo

HUR-VBS: EK-04-07-05
Pág.: 2 de 2
Revision: 01



H&R Ölwerke Schindler GmbH

